



Musíte mít dohledka oholený obličej. Respirátory není možné nosit na strništi, plnovousech, vousech, protože by se tím zabránilo dobrému přilnutí respirátoru k obličejí.



1 Rubovou stranou nahoru a pomocí úchytů oddělte horní a spodní panel.



2 Zatáhněte za úchyty bradového a nosního panelu tak, aby se svorka nosu ohnula a respirátor měl tak tvar žlábkku. Zkontrolujte, zda jsou oba panely zcela rozvinuté.



3 Držte respirátor pevně za úchyty a přitom ho mějte otočený otevřenou stranou k obličejí. Následně respirátor k obličejí přiblížte.



4 Respirátor S VENTILKEM – jednou rukou podržte boky ventilku tak, aby respirátor držel na obličejí.

Respirátor BEZ VENTILKU – držte respirátor ve tvaru žlábkku otevřenou stranou směrem k obličejí.



5 Druhou rukou postupně vezměte oba pásy a přetáhněte je přes hlavu. Umístěte horní pásku na temeno a spodní pásku pod uši. Pásy nesmějí být překroucené. Upravte pomocí úchytů horní a spodní panel tak, aby bylo uchycení pohodlné. Zkontrolujte, zda nejsou panely složené a že jsou úchyty zcela rozložené.



7 Oběma rukama vytvarujte svorku na nos podle tvaru nosu tak, aby byla zajištěna dobrá přilnavost a utěsnění. Zmáčknutí svorky nosu jen jednou rukou může mít za následek menší efektivitu výkonu respirátoru.



8 Utěsnění respirátoru na obličejí je třeba před vstupem na pracoviště ověřit.

Pokyny k nasazení

Podívejte se, jak mohou nové úchyty a funkce uchycení na ventilku usnadňovat nasazování, umístění a sejmutí respirátoru.

Svorku na nos je třeba vymodelovat podle nosu a zkontrolovat dobré utěsnění

Ujistěte se, že jsou oba panely plně rozložené

Respirátor je třeba správně umístit na obličejí pomocí uchopení za ventilku nebo úpravou horního a spodního panelu pomocí úchytu



Horní pásku se umísťuje na temeno. Pásku nesmí být překroucená

Spodní pásku se umísťuje pod uši. Pásku nesmí být překroucená

Podrobné pokyny najdete v příložených pokynech pro uživatele.